

SOCLE ELECTRIQUE

So einfach geht's:

ein 4 – 5mm großes Loch in die Bodenplatte bohren, den Stecksockel einstecken und mit der Rändelmutter festschrauben, die Klinkenkupplung anschrauben, das Kabel anschließen und die Lampe einstecken (rot = plus blau = minus)

Tipp:

Wenn Sie eine 5mm-Bohrung in die Bodenplatte machen, können Sie Bohrungenauigkeiten bis zu 10 Grad ausgleichen.

